

**Pytanie:**

- Projekt przewiduje aby na oczepach wykonać żelbetowe nakładki o grubości 10cm i 11 cm. Aby wykonać te elementy niezbędny jest demontaż lub podniesienie przęsła. Prosimy o potwierdzenie czy należy przewidzieć demontaż belek lub ich podmienienie w celu nadbetonowania oczepów.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi informuję, iż do wykonania zaprojektowanych nakładek oraz właściwego ich zespolenia z oczepami (osadzenie łączników stalowych) niezbędne będzie podniesienie przęsła nad jego podporami.

W zależności od technologii przyjętej przez Wykonawcę oraz jego możliwości sprzętowych możliwe będzie podnoszenie każdej strony przęsła oddzielnie lub podniesienie całego przęsła na czas wykonania nakładek.